

# Adaptador portalámparas E-27 a GU-10

*Lamp holder adapter E-27 to GU-10*

## Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



## Características Constructivas / Constructional features

<b>Material exterior</b> <i>External material</i>	PA / Latón PA / Brass
<b>Material interior</b> <i>Inner material</i>	Cerámica / Ceramics
<b>Grado de protección</b> <i>Protection degree</i>	IP20
<b>Base</b> <i>Base</i>	E27/ GU-10
<b>Tipo de casquillo</b> <i>Bushing type</i>	E27
<b>Color</b> <i>Colour</i>	Blanco / White
<b>Longitud</b> <i>Lenght</i>	53 mm
<b>Diámetro</b> <i>Diameter</i>	35 mm
<b>Tensión nominal</b> <i>Rated Voltage</i>	250V
<b>Intensidad nominal</b> <i>Rated current</i>	2A
<b>Tolerancia a la temperatura</b> <i>Temperature tolerance</i>	120°C
<b>Temperatura de trabajo</b> <i>Working temperature</i>	-20 +40°C

## Normativa / Regulations

<b>Normativa Aplicada /</b> <i>Applied Standards</i>	EN/IEC 60238:2018/A2:2021
---	---------------------------



**Información logística y embalaje / Logistics and packaging information**

**Cantidad mínima de pedido: 1 unidad /** Minimum quantity order: 1 unit

**Código arancelario /** Tariff code: 85369010

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja Individual / Single box	1	0.0363 kg	8429760824138
Estuche / Inner box	10	0.363 kg	18429760824135
Caja Exterior / Master Box	400	14.52 kg	28429760824132

**Instrucciones / Instructions**

**Uso / Use**

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

**Mantenimiento / Maintenance**

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*